

<https://www.karldahm.com/diamanttrockenbohrkronen+paraffin+anbohrlehre.htm>



## Diamant-Trockenbohrkronen Paraffin mit Edelstahl-Anbohrlehre im Set, Art. 50221

Dieses Set ermöglicht Ihnen das Bohren von punktgenauen Löchern in Wand und Boden. Die Diamant-Trockenbohrkronen mit integrierter Paraffinkühlung in Verbindung mit der Anbohrlehre aus Edelstahl wird Sie begeistern.

Das Set besteht aus 4 verschiedenen Diamant-Bohrkronen in den Größen 6 mm – 12 mm und einer Anbohrlehre aus Edelstahl.

### Vorteile des Diamant-Trockenbohrkronen-Sets Paraffin:

Die **Diamant-Trockenbohrkronen** sind mit **Paraffin** ausgestattet, welches unter dem Bohrvorgang kühlt, somit wird die Standzeit der Diamant-Trockenbohrkronen um ein Vielfaches verlängert.

Die Diamant-Bohrkronen bieten einen weiteren Vorteil: Trockenbohrungen möglich. Da die Bohrkronen für Trockenbohrungen verwendet werden können, entfällt ein aufwändiges Wasserliefer- und Wasserkühlungssystem.

Zudem wird das Set in einem praktischen und handlichen Koffer ausgeliefert und erleichtert Ihnen den Transport und bietet zu gleich eine sichere Aufbewahrung.

### Diamant-Trockenbohrkronen Paraffin richtig anwenden

**ACHTUNG:** Um die Standzeit der Trockenbohrkronen so lange wie möglich zu halten, müssen Sie bestimmte Aspekte beachten. Beachten Sie, dass Dia-Bohrkronen nur Funktionsfähig sind, wenn sie noch einen Diamantbesatz aufweisen. Um den Dia-Besatz längst möglich zu erhalten, setzen Sie beim Bohren die Bohrkronen Schräg an die Oberfläche an und arbeiten Sie sich mit kreisenden Bewegungen in das Material ein. So werden die Bohrkronen nicht überhitzt und die kleinen Diamanten können sich ohne viel Aufwand vorarbeiten.

Karl Dahm & Partner GmbH  
Ludwigstrasse 5 83358 Seebruck  
Telefon-Nr. 08667-878-0  
Telefax-Nr. 08667-878 200  
Mobil: 0176-10001616  
[marketing@dahm-werkzeuge.de](mailto:marketing@dahm-werkzeuge.de)

<https://www.karldahm.com>

Geschäftsführer: Felizitas Heuckmann, Carolin Heuckmann-Wiesinger  
Register: AG Traunstein HRB 3792  
UST-ID-Nr.: DE 131 558 646